

NVH Source Locator — Referensi Cepat

NVH Source Locator — Referensi Cepat

Pengingat satu halaman. Untuk detail lengkap, lihat Panduan Pengguna.

Alur utama (2-Sensor, gratis)

- Pilih bahan — tab Materials → ketuk bahan Anda
- Masukkan kalibrasi di tab 2-Sensor: - Jarak sensor (d) - Penundaan waktu kalibrasi (tCal) — diisi otomatis dari bahan
- Masukkan peristiwa — tEvent dan Sensor pertama (A atau B)
- Baca hasil — jarak dari sensor A

[Screenshot: Tab 2-Sensor — see HTML version]

Semua tab

Tab	Output	Bidang Pro?
2-Sensor	Jarak sepanjang garis	Tidak (sepenuhnya gratis)
3-Sensor	X, Y pada permukaan	Ya
3-Sen+	X, Y dengan LSQ pada 3 pasang	Ya
4-Sensor	X, Y dari dua pasang (A-B + C-D)	Ya
4-Sen+	X, Y dari 4 sensor, posisi bebas	Ya
3D	X, Y, Z dari 4 sensor	Ya
3D+	X, Y, Z dari hingga 6 sensor	Ya
Materials	Pemilih kecepatan suara	Tidak
Help	Tutorial	Tidak

Pengaturan adalah ikon ⚙ (kanan atas), bukan tab.

Kompensasi suhu

Pengaturan → Suhu referensi, rentang -40 hingga +200 °C.

- 14 logam memiliki kompensasi bawaan (aluminium, baja, tembaga, kuningan, perunggu, titanium, magnesium, timbal, seng, nikel, tungsten, besi, besi cor)
- Bahan tanpa kompensasi menunjukkan "ref only"

- Reset ke 20 °C setiap kali aplikasi diluncurkan (mulai-aman-default)
- Memutar ulang entri riwayat memulihkan suhu aslinya

Pintasan

- Ketuk bahan → mengisi otomatis semua bidang tCal di semua tab
- Tahan +/- pada bidang angka → peningkatan cepat
- Seret horizontal pada bidang angka → ubah nilai
- Input kosong/negatif/sampah → menjadi 0 saat blur (input suhu dibatasi -40/200)
- Bintangkan bahan → memindahkan ke atas pilihan

Model Pro

Freemium terkunci-fitur (\$19,99):

- Gratis: tab 2-Sensor sepenuhnya berfungsi, tanpa batas
- Pro: tab lainnya dapat diakses tetapi memiliki bidang kunci-emas yang menampilkan paywall saat diketuk

Pro membuka kunci: 3-Sensor hingga 3D+, bahan kustom, pencadangan/pemulihan, laporan PDF, anotasi foto.

[Screenshot: Paywall — see HTML version]

Laporan & Pencadangan

Tombol Cetak hasil di layar hasil mana pun → PDF dengan header, input, hasil, visualisasi, foto (jika diambil), dan footer suhu (saat kompensasi aktif).

Sesuaikan header di Pengaturan → Header laporan.

Pencadangan: Pengaturan → Pencadangan → bagikan ke cloud/email.

Pemulihan: Pengaturan → Pemulihan → pilih file cadangan.

Memulihkan Pro di perangkat baru

Akun Google yang sama (Android) atau Apple ID (iOS) yang Anda gunakan untuk membeli → Pengaturan → Pulihkan pembelian → membuka kunci dalam hitungan detik.

Pemulihan otomatis terjadi secara diam-diam saat Anda kembali ke aplikasi setelah menukarkan kode promo secara eksternal.

Pemecahan masalah cepat

- Hasil di luar rentang? Periksa tanda tEvent / Sensor pertama / jarak sensor
- Bahan terdekat salah? Suhu referensi mungkin tidak sengaja disetel — periksa Pengaturan
- Pulihkan pembelian gagal? Verifikasi akun toko yang sama; instal ulang jika tetap ada
- Bidang menjadi 0? Input kosong/negatif auto-snap saat blur — masukkan kembali nilainya
- Tombol stepper hilang? Muncul di samping bidang dengan data-step — mulai ulang aplikasi jika hilang
- Peringatan suhu kedaluwarsa? Reset ke 20 setiap peluncuran — atur lagi untuk sesi ini

Hubungi support@evdiag.net — sertakan model perangkat, versi aplikasi (Pengaturan → bawah), dan deskripsi apa yang telah Anda coba.