

NVH Source Locator — Referensi Cepat

NVH Source Locator — Referensi Cepat

Peringat satu halaman. Untuk detail lengkap, lihat **Panduan Pengguna**.

Alur utama (2-Sensor, gratis)

- **Pilih bahan** — tab Materials → ketuk bahan Anda
- **Masukkan kalibrasi** di tab 2-Sensor: - Jarak sensor (d) - Penundaan waktu kalibrasi (t_{Cal}) — diisi otomatis dari bahan
- **Masukkan peristiwa** — t_{Event} dan Sensor pertama (A atau B)
- **Baca hasil** — jarak dari sensor A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Tab 2-Sensor

Semua tab

Tab	Output	Bidang Pro?
2-Sensor	Jarak sepanjang garis	Tidak (sepenuhnya gratis)
3-Sensor	X, Y pada permukaan	Ya
3-Sen+	X, Y dengan LSQ pada 3 pasang	Ya

4-Sensor	X, Y dari dua pasang (A–B + C–D)	Ya
4-Sen+	X, Y dari 4 sensor, posisi bebas	Ya
3D	X, Y, Z dari 4 sensor	Ya
3D+	X, Y, Z dari hingga 6 sensor	Ya
Materials	Pemilih kecepatan suara	Tidak
Help	Tutorial	Tidak

Pengaturan adalah ikon ■ (kanan atas), bukan tab.

Kompensasi suhu

Pengaturan → Suhu referensi, rentang **-40 hingga +200 °C**.

- **14 logam** memiliki kompensasi bawaan (aluminium, baja, tembaga, kuningan, perunggu, titanium, magnesium, timbal, seng, nikel, tungsten, besi, besi cor)
- Bahan tanpa kompensasi menunjukkan "**ref only**"
- **Reset ke 20 °C setiap kali aplikasi diluncurkan** (mulai-aman-default)
- Memutar ulang entri riwayat memulihkan suhu aslinya

Pintasan

- **Ketuk bahan** → mengisi otomatis semua bidang tCa l di semua tab
- **Tahan +/-** pada bidang angka → peningkatan cepat
- **Seret horizontal** pada bidang angka → ubah nilai
- **Input kosong/negatif/sampah** → menjadi 0 saat blur (input suhu dibatasi -40/200)
- **Bintangkan bahan** → memindahkan ke atas pemilih

Model Pro

Freemium terkunci-fitur (\$19,99):

- Gratis: tab 2-Sensor sepenuhnya berfungsi, tanpa batas
- Pro: tab lainnya dapat diakses tetapi memiliki **bidang kunci-emas** yang menampilkan paywall saat diketuk

Pro membuka kunci: 3-Sensor hingga 3D+, bahan kustom, pencadangan/pemulihan, laporan PDF, anotasi foto.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Laporan & Pencadangan

Tombol **Cetak hasil** di layar hasil mana pun → PDF dengan header, input, hasil, visualisasi, foto (jika diambil), dan footer suhu (saat kompensasi aktif).

Sesuaikan header di Pengaturan → Header laporan.

Pencadangan: Pengaturan → Pencadangan → bagikan ke cloud/email.

Pemulihan: Pengaturan → Pemulihan → pilih file cadangan.

Memulihkan Pro di perangkat baru

Akun Google yang sama (Android) atau Apple ID (iOS) yang Anda gunakan untuk membeli → Pengaturan → **Pulihkan pembelian** → membuka kunci dalam hitungan detik.

Pemulihan otomatis terjadi secara diam-diam saat Anda kembali ke aplikasi setelah menukarkan kode promo secara eksternal.

Pemecahan masalah cepat

- **Hasil di luar rentang?** Periksa tanda tEvent / Sensor pertama / jarak sensor
- **Bahan terdekat salah?** Suhu referensi mungkin tidak sengaja disetel — periksa Pengaturan
- **Pulihkan pembelian gagal?** Verifikasi akun toko yang sama; instal ulang jika tetap ada
- **Bidang menjadi 0?** Input kosong/negatif auto-snap saat blur — masukkan kembali nilainya
- **Tombol stepper hilang?** Muncul di samping bidang dengan data - step — mulai ulang aplikasi jika hilang
- **Peringatan suhu kedaluwarsa?** Reset ke 20 setiap peluncuran — atur lagi untuk sesi ini

Hubungi support@evdiag.net — sertakan model perangkat, versi aplikasi (Pengaturan → bawah), dan deskripsi apa yang telah Anda coba.