

NVH Source Locator — Rujukan Pantas

NVH Source Locator — Rujukan Pantas

Peringatan satu halaman. Untuk butiran penuh, lihat **Panduan Pengguna**.

Aliran utama (2-Sensor, percuma)

- **Pilih bahan** — tab Materials → ketik bahan anda
- **Masukkan tentukuran** pada tab 2-Sensor: - Jarak sensor (d) - Kelewatan masa tentukuran (t_{Cal}) — diisi automatik daripada bahan
- **Masukkan peristiwa** — t_{Event} dan Sensor pertama (A atau B)
- **Baca keputusan** — jarak dari sensor A



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor 3-Sen+ 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

Tab 2-Sensor

Semua tab

Tab	Output	Medan Pro?
2-Sensor	Jarak sepanjang garis	Tidak (sepenuhnya percuma)
3-Sensor	X, Y pada permukaan	Ya
3-Sen+	X, Y dengan LSQ pada 3 pasang	Ya

4-Sensor	X, Y dari dua pasang (A–B + C–D)	Ya
4-Sen+	X, Y dari 4 sensor, kedudukan bebas	Ya
3D	X, Y, Z dari 4 sensor	Ya
3D+	X, Y, Z dari sehingga 6 sensor	Ya
Materials	Pemilih kelajuan bunyi	Tidak
Help	Tutorial	Tidak

Tetapan adalah ikon ■ (kanan atas), bukan tab.

Pampasan suhu

Tetapan → Suhu rujukan, julat **-40 hingga +200 °C**.

- **14 logam** mempunyai pampasan terbina dalam (aluminium, keluli, kuprum, tembaga, gangsa, titanium, magnesium, plumbum, zink, nikel, tungsten, besi, besi tuang)
- Bahan tanpa pampasan menunjukkan "**ref only**"
- **Set semula kepada 20 °C setiap kali aplikasi dilancarkan** (mula-selamat-lalai)
- Memainkan semula entri sejarah memulihkan suhu asalnya

Pintasan

- **Ketik bahan** → mengisi automatik semua medan tCa l di semua tab
- **Tahan +/-** pada medan nombor → kenaikan cepat
- **Seret mendatar** pada medan nombor → ubah nilai
- **Input kosong/negatif/sampah** → menjadi 0 apabila kabur (input suhu dihadkan -40/200)
- **Bintangkan bahan** → memindahkan ke atas pemilih

Model Pro

Freemium dikunci-ciri (\$19.99):

- Percuma: tab 2-Sensor berfungsi sepenuhnya, tiada had
- Pro: tab lain boleh diakses tetapi mempunyai **medan kunci-emas** yang memaparkan paywall apabila diketik

Pro membuka: 3-Sensor hingga 3D+, bahan tersuai, sandaran/pemulihan, laporan PDF, anotasi foto.



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

Laporan & Sandaran

Butang **Cetak keputusan** pada mana-mana skrin keputusan → PDF dengan pengepala, input, keputusan, visualisasi, foto (jika diambil), dan pengaki suhu (apabila pampasan aktif).

Sesuaikan pengepala dalam Tetapan → Pengepala laporan.

Sandaran: Tetapan → Sandaran → kongsi ke awan/e-mel.

Pemulihan: Tetapan → Pemulihan → pilih fail sandaran.

Memulihkan Pro pada peranti baru

Akaun Google yang sama (Android) atau Apple ID (iOS) yang anda gunakan untuk membeli → Tetapan → **Pulihkan pembelian** → membuka kunci dalam saat.

Pemulihan automatik berlaku secara senyap apabila anda kembali ke aplikasi selepas menebus kod promosi secara luaran.

Penyelesaian masalah pantas

- **Keputusan di luar julat?** Semak tanda tEvent / Sensor pertama / jarak sensor
- **Bahan terdekat salah?** Suhu rujukan mungkin tidak sengaja ditetapkan — semak Tetapan
- **Pulihkan pembelian gagal?** Sahkan akaun kedai yang sama; pasang semula jika berterusan
- **Medan menjadi 0?** Input kosong/negatif auto-snap apabila kabur — masukkan semula nilai
- **Butang stepper hilang?** Muncul di sebelah medan dengan data-step — mulakan semula aplikasi jika hilang
- **Amaran suhu lapuk?** Set semula kepada 20 setiap pelancaran — tetapkan semula untuk sesi ini

Hubungi support@evdiag.net — sertakan model peranti, versi aplikasi (Tetapan → bawah), dan penerangan tentang apa yang anda cuba.